

Katalog	Index	INFO	B [mm] Höhe	Profil	ME
o	LJ521-0040-0005	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 005	0040	005	szt.
o	LJ520-0040-0006	LJ520 - Profil. płytką HSS do głowic LJ010, LJ020 0040 006	0040	006	szt.
o	LJ521-0040-0006	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0040 006	0040	006	szt.
o	LJ520-0050-0001	LJ520 - Profil. płytką HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 001	0050	001	szt.
o	LJ521-0050-0001	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 001	0050	001	szt.
o	LJ520-0050-0002	LJ520 - Profil. płytką HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 002	0050	002	szt.
o	LJ521-0050-0002	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 002	0050	002	szt.
o	LJ520-0050-0003	LJ520 - Profil. płytką HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 003	0050	003	szt.
o	LJ521-0050-0003	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 003	0050	003	szt.
o	LJ520-0050-0004	LJ520 - Profil. płytką HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 004	0050	004	szt.
o	LJ521-0050-0004	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 004	0050	004	szt.
o	LJ520-0050-0005	LJ520 - Profil. płytką HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 005	0050	005	szt.
o	LJ521-0050-0005	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 005	0050	005	szt.
o	LJ520-0050-0006	LJ520 - Profil. płytką HSS do głowic LJ010, LJ020 0050 006	0050	006	szt.
o	LJ521-0050-0006	LJ521 - Profil. ogranicznik posuwu do głowicy LJ010 0050 006	0050	006	szt.

INFO:

Die Wendeplatten werden in einer Sammelverpackung verkauft - 10 Stück

Zum Herunterladen

[TechInfo_CL_LJ_eng.pdf](#)

Verbundene Produkte

[Universal Sicherheitsmesserköpfe](#)

[Füge- und Falzmesserköpfe](#)

